

S.A.R.L. JMV Concept
210, Av. du Col de l'Ange
Z.A. Plaine de Jouques - BP 141
13881 GEMENOS CEDEX
Tél. 04 42 32 23 24 - Fax 04 42 32 04 93
SIRET 403 711 062 00014 - RCS 96 B 304
TVA : FR20 403 711

GARDE BOUE AR. 650 DL V-STROM 04

- Déposer le carter de chaîne d'origine, le support plastique de durite de frein AR. et la bavette d'origine.

- Présenter le GB. *JMV* sur la moto et le fixer avec :

- **côté chaîne** : 2 vis TR 6x12 + 2 cuvettes plastique de 6
- **côté disque** : le support plastique de durite de frein d'origine + 1 vis BTR Bombées 5x16
- **point de fixation central Avant** : 1 vis BTR 6x12 + 1 cuvette plastique.

- Centrer le GB. **JMV** par rapport à la roue. Serrer toute la boulonnerie.

Boulonnerie fournie dans votre pochette :

- 3 vis BTR 6x12
- 3 cuvettes plastique de 6
- 1 vis BTR Bombée 5x16